BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH

BÀI 6: Cài đặt hệ điều hành Windows 10

- 1. Tạo máy ảo mới có đĩa cứng 80GB trong đó 30GB cài đặt Win 10, 20GB cài đặt Ubuntu, 30GB còn lai chứa dữ liêu
- 2. Khởi động máy tính vào CMOS chọn chế độ khởi động CDROM đầu tiên
 - Từ menu CD máy ảo chọn nạp đĩa cdrom win10 vào máy ảo.
 - Thực hiện cài win10 vào partition primary 30GB và hệ thống tập tin là NTFS.
- 3. Sử dụng một số trình tiện ích của win10
 - Sử dụng trình device manager để kiểm tra các driver của các thiết bị được cài đặt chưa? Nếu chưa hãy thực hiện cài đặt driver cho các thiết bị đó.
 - Sử dụng trình Disk management để xem thông tin các partition và ổ đĩa logic.
 - Thực hiện thêm các thành phần của hệ điều hành cài đặt thêm dịch vụ IIS
- 4. Bảo mật, chia xẻ hệ thống tập tin
 - Tạo một tài khỏan người dùng là tên của sinh viên và có password là mã số sinh viên của mình.
 - Trên ổ đĩa chứa hệ điều hành win10 tạo folder: hedieuhanh và share1, share2
 - Thực hiện <u>sharing</u> (click phải vào folder và chọn sharing and security)trên folder <u>share1</u> với quyền <u>everyone</u> là <u>read only</u> và tài khỏan tên sinh viên là <u>full control</u>

BÀI 7: Cài đặt hệ điều hành ubuntu

- 1. Thực hiện nạp đĩa CDROM ảo ubuntu
 - Để cài đặt ở chế độ đồ họa thực hiện nhấn ENTER
 - Chọn manually partition with Disk Druid để phân chia partition bằng tay.
 - Chọn Partition Extended và nhấn Delete để xóa partition này và chia lại .
 - Chọn New để tạo ra partition chứa hệ điều hành Linux. Trong mục Mount Point chọn /, mục File System type chọn Ext3, mục Size chọn 20GB và nhấn OK
 - Tạo ra partition swap: Chọn New , chọn tiếp File system type là Swap và Size là 500MB
 - Chọn partition ext4 mới tạo ra và nhấn Next để thực hiện cài đặt.
- 2. Login vào tài khỏan root với password đã tạo ra
 - Tạo tài khỏan người dùng là tên của sinh viên, password tùy ý.
 - Tạo thư mục public trong thư mục $/\!mnt$
 - Dùng lệnh vi tạo tập vanban trong thư mục /mnt/public có nội dun tùy ý.
 - Dùng lệnh ls –l để xem thông tin quyền truy cập của tập tin vanban.
 - Bổ sung quyền truy cập tận tin vanban như sau: rwx r-x r-x
 - Dùng lệnh ls -l để xem lại thông tin
 - Chuyển quyền người sở hữu và nhóm sở hữu là account tên sinh viên mới tạo ra.
 - Dùng lệnh su để chuyển sang người sử dụng là account mới tạo ra
 - Loai bỏ quyền truy cập tập tin vanban như sau: r-x r-- r--

- Dùng lệnh *vi* hiệu chỉnh nội dung tập tin *vanban* và cho nhận xét gì?
- 3. Thực hiện mount các ổ đĩa
 - Tạo thêm thư mục hdd1 và hdd2 trong thư mục /mnt
 - Thực hiện *mount* ổ đĩa cdrom vào thư mục /mnt/cdrom
 - Thực hiện *mount* ổ đĩa mềm vào thư mục /mnt/floppy
 - Thực hiện *mount* ổ đĩa partition chứa hệ điều hành Win 10 vào thư mục /mnt/hdd1
 - Thực hiện *mount* ổ đĩa partition chứa dữ liệu vào thư mục /mnt/hdd2
- Dùng lệnh ls -l để xem lại các thư mục được mount ở trên và cho nhận xét gì về dặc điểm của hệ thống tập tin Ubuntu.